



ONKAR ENGINE & GENERATOR (P) LIMITED		Doc No: OM/IOP/05
Instrument Operating Procedure साधन संचालन प्रक्रिया		Rev No. /Date: 00/31.1.18
Department: Lab	विभाग: लैब	Instrument Name: - I. R Tester साधन का नाम: आई आर टेस्टर

IOP IR Tester (IOP आई आर टेस्टर)

1	OBJECTIVE (उद्देश्य)	<ul style="list-style-type: none">To describe the procedure for operation of Insulation Resistance Tester (IR). (आई आर टेस्टर संचालित करने के प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए।)
2	SCOPE (स्कोप)	<ul style="list-style-type: none">It is applicable for the procedure for operating Insulation Resistance Tester. (यह आई आर टेस्टर के संचालन प्रक्रिया के लिए लागू है।)
3	OPERATING PROCEDURE (परिचालन प्रक्रिया)	<ul style="list-style-type: none">Ensure proper cleaning & required safety precautions during the Test. (परीक्षण के दौरान उचित सफाई और आवश्यक सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करें।)Switched "ON" the main supply. (साधन की मुख्य आपूर्ति चालू करें।)Connect one terminal of instrument with earth pin & second one with phase. इंस्ट्रूमेंट के एक टर्मिनल को प्रोडक्ट के एअर्थ पिन और दूसरे टर्मिनल को फेज से टच कराए ।)Note down the instrument reading. (इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग नोट करें।)Value should not be less than 20 MΩ (रीडिंग 20 MΩ से कम नहीं होनी चाहिए ।)

Prepared by	Authorized & Issued by
Lab In-charge	Quality Manager