

ONKAR ENGINE & GENERATOR (P) LIMITED

Standard Operating Procedure मानक संचालन प्रक्रिया

Rev No. /Date: 01/1.8.19

Doc No: OM/SOP/05

Department: Lab विभाग: लैब Process Name: - Hot Water Output Calculation प्रक्रिया का नाम: मिक्सिंग फैक्टर की गड़ना

Standard Operating Procedure for Mixing Factor Calculation

1	Standard and	Standard	Clause
	Clause.	IS:2082:2018	18
2	Precautions	 Prior to executing this process, the user must understand the electrical laboratory and measurement safety practice. प्रक्रिया की शुरुआत से पहले विद्युत प्रयोगशाला और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी ले. इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को अच्छी तरह से समझ ले.) Connections are made under OFF Condition of the Endurance test panel. (इंस्ट्र्मेंट के सारे कनेक्शन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करने के बाद ही करे.) 	
3	Test Preparations	• The appliance in off condition during the test. (टेस्ट के दौरान एप्लायंस ऑफ कंडीशन में रहेगा)	
4	Test Requirements	Glass Thermometer (ग्लास धर्मामीटर) Mecouring log (ग्रेन्टींग नार)	
5.	Operating Instructions	 Measuring Jar (मेजरिंग जार) Ensure proper cleaning & safety precautions during the Test (परीक्षण के दौरान उचित सफाई और आवश्यक सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करें।) The mixing factor Fm is determined by comparing the mean water temperature with & without cold water flowing in to the water heater. This is expressed in percentage. (मिक्संग फैक्टर गीजर के अंदर सप्लाई किए हुए ठंडा पानी और बिना ठंडा पानी के मीन टेम्परेचर की तुलना के आधार पे निकाला जाता है, इसे प्रतिशत से सम्बंधित करते हैं) During the test, water heater is switched off & the water supply turned off (परीक्षण के दौरान गीजर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई और पानी की सप्लाई बंद रखे।) Procedure to measure the temperature of withdrawn water will be same as in Hot water output (वी ड्रा किए हुए पानी का टेम्परेचर हॉट वाटर आउटपुट में बताए गए तरीके से करे) The mean water temperature Θw should be calculated (मीन वाटर टेम्परेचर Θw की गड़ना करे) Mixing factor is calculated as Θw - Θp Fm =	
6.	Results	_	or should be as declared by manufacturer टर मैन्युफैक्चरर डिक्लेरेशन के अनुरूप होनी चाहिए)

Prepared by	Authorized & Issued by
Lab In-charge	Quality Manager